

## **NAVODILA ZA NAMESTITEV**

### **TEHNIČNI PROSTOR**

Za pravilno namestitev

- a) Filtrirna soba mora biti postavljena na betonsko ploščo z ojačitvijo in priključki morajo biti povezani ojačitev za preprečevanje ležanja ali zloma zaradi vodnega pritiska ali drugih vzrokov. Previdno zasipavajte.

Montažno podjetje mora oceniti naravo tal in sprejeti vse potrebne in ustrezne ukrepe za zadrževanje nasutja okrog prostorov z opremo (s tem preprečimo prevelik pritisk na stene tega prostora) za odvajanje vode (in s tem preprečite prevelik pritisk na stene posode), da odteče vdorna voda, da se prepreči naraščanje nivoja vode.

- b) Pokopana površina mora biti vsaj 5 cm višja od končne podlage, da se izognete nevarnosti poplave od zgoraj. (močno deževje itd.).

- c) Pozimi je treba opremo zaščititi pred zmrzaljo. Nasvet: razstavite črpalko in vse električne komponente in jih shranite na suhem mestu.

- d) Cevi bazena morajo segati do nivoja prehodov v komori (z zadostnim premerom).

- e) Filtrirna komora mora biti najmanj 3 metre oddaljena od vode (upoštevajte standard EDF C15-100).

Poltank, s.a.u. zavrača vso odgovornost za namestitev te opreme. Prostor mora biti pokrit v skladu z pravili. Poltank, s.a.u. si pridržuje vse pravice do spreminjanja te opreme in njenih predpisov v skladu z razvojem tehnike in za potrebe primera.